

Celodřevěné zastřešené posezení DUB

Kód produktu: 0111147



Kusovník

12 ks	Vrut 5×50
4 ks	Vrut 6×60
2 ks	Vrut 8×140
8 ks	Vrut 6×100
12 ks	Vrut 8×100
4 ks	Závitová tyč M12
24 ks	Podložka M12
12 ks	Šroub 12×120 na stůl – délka fošny 1 600 mm
8 ks	Šroub 12×160 na sedák – délka fošny 1 900 mm
140 ks	Hřebík 2,5×20
72 ks	Hřebík 60 mm
1 bal/3m2	Asfaltový šindel-krytina střechy
2 ks	Okapové plechy
4 ks	Krajové lišty střechy, prkno 25×120×1140 mm
3 ks	Zavětrování – vzpěry, hranol 80x80 mm
4 ks	Dubová prisma stolu a sedáku
1 ks	Lazura Chemolux na zatření zátek
16 ks	Dřevěné zátky/špunty
2 ks	Stojky se svlaky 70×90 mm
15 ks	Desky na střechu 25×120×2420 mm

Postup složení

1. Dle kusovníku překontrolujeme veškeré díly
2. Vybereme vhodné místo pro sestavení setu (rovná plocha)
3. Postavíme stojky
4. Usadíme stolové fošny na svlaky mezi dvě stojky – zatím nešroubujeme
5. Umístíme hranol 80×80×1 600 mm mezi dvě stojky na horní trojúhelník - horní zavětrování, stojky stáhneme k sobě pomocí popruhu/kurtem
6. Nyní až přišroubujeme stolové fošny, horní závětrový hranol a šikmé vzpěry
7. Nasadíme fošny sedáku a přišroubujeme
8. Pomocí hřebíků připevnit střešní desky
9. Osadit okapové plechy tak, aby mezi hranou plechu a hranou desky byla mezera 25 mm
10. Asfaltový šindel rozříznout podélně napůl tak, aby se asfaltovým páskem umístil dolů na plechové okapničky, druhá polovina pásku se později umístí na vrchol střechy
11. Přišroubujeme krajové lišty střechy
12. Otvory ve fošnách zazátkujeme dubovými zátkami, přebytek zátky zabrousíme, přetřeme lazurou

Údržba

Pro zvýšení životnosti jsou doporučeny pravidelné kontroly a údržba (čištění, úpravy, opravy). Četnost kontrol je závislá na agresivitě prostředí a četnosti využívání v daném místě. Pokud bude zjištěna závada, musí být (dle stupně závady) odstraněna nebo nahlášena reklamace výrobcí v co nejkratší době.

Dřevo je přírodní materiál, může docházet k tvorbě prasklin, uvolňování pryskyřice a ke sprášování povrchové úpravy. O dřevěné části výrobku je zapotřebí pravidelně pečovat čištěním a natíráním vhodnými přípravky. Při povrchových úpravách dodržujte vždy zásady výrobce dané nátěrové hmoty.

Interval přetření dřevěných prvků

V šestiměsíčních intervalech během prvního roku, poté dle potřeby. Tvrdé dřevo má menší nasákavost nátěrových hmot, a vyžaduje z estetického hlediska častější přetírání.

Povrchová úprava dřevěných prvků

Lazura: Chemolux

Záruka se nevztahuje na

závady vzniklé zanedbáním pravidelných kontrol a údržby

závady vzniklé špatně nebo neodborně provedenou montáží či opravou

závady způsobené živelnou pohromou, havárií, vandalismem

závady vzniklé působením chemických látek (např.: neadekvátní čisticí prostředky, ptačí trus, žíravé látky apod.

závady vzniklé mechanickým poškozením (poškrábání, zářezy, přetížení apod.)

výsušné trhliny dřevěných prvků